

(1) 一般道路

図面 番号	路線名	所管 建設 事務所	規 制 区 間		規 制 条 件			規制解除基準	予想 される 災害	迂 回 路
			所 在 地	延長	通行注意基準雨量	通行止基準雨量	気象等観測所			
1	市道神戸六甲線 (旧ドライブ線)	東部	灘区水車新田(六甲ケーブル下) ～ 灘区六甲山町(新六甲大橋下)	km 1.0	24時間の降雨量が 100mm 以上のとき	24時間の降雨量が 160mm以上のとき または 前期降雨があり、 1時間の降雨量が 30mm 以上のとき	表 六 甲	降雨後2時間	落石	県道灘三田線
2	市道神戸箕谷線 (再度・奥再度 ドライブウェイ)	北 中部	中央区山本通4丁目 ～ 北区山田町小部(五辻)	km 8.2			森林整備事務所 (森林)			国道428号
3	県道明石神戸宝塚線 (六甲縦走路)	北 東部	北区山田町小部(小部峠) ～ 灘区六甲山町東山ノ内西谷(丁字ヶ辻)	km 10.3			表 六 甲	崩土 落石	県道神戸三田線 裏六甲ドライブウェイ	
4	国道428号	北	北区山田町下谷上(青葉台口) ～ 北区山田町原野字大滝口	km 0.4			道路管理事務所 (山田)	以上経過し、 特に異常現象	土	国道428号 市道長田箕谷線 日ノ峰1号線
5	市道西服山1号線	中部	兵庫区平野町字天王谷東服 ～ 兵庫区平野町字天王谷西服山	km 1.9			天王谷IC	石	国道428号	
6	県道神戸三田線 (有馬口～五社IC)	北	北区有野町唐櫃 ～ 北区有野町有野	km 1.5			北建設事務所 (唐櫃)	崩 落	県道宝塚唐櫃線 県道市野瀬有馬線 六甲北有料道路 (唐櫃IC～有野IC)	
7	県道神戸三田線 (唐櫃IC～有馬口)	北	北区有野町唐櫃 ～ 北区有野町唐櫃	km 1.5						が、視認され ないとき
8	市道神戸六甲線 (表六甲区間)	東部	灘区六甲山町(新六甲大橋下) ～ 灘区六甲山町東山ノ内西谷(丁字ヶ辻)	km 4.8			24時間の降雨量が 120mm以上のとき または 前期降雨があり、 1時間の降雨量が 30mm以上のとき	表 六 甲	が け 崩 れ ・ 落	県道灘三田線 県道明石神戸宝塚線 国道428号
9	市道有野六甲線 (裏六甲区間)	北	灘区六甲山町北六甲 ～ 北区有野町唐櫃	km 4.1			裏 六 甲			
10	切畑道場線	北	北区道場町生野 ～ 北区道場町生野	km 4.0			武庫川(道場)のテレ メータ水位が水防団 待機水位(3.10m)に 達したとき	武庫川(道場)	水防団待機水位 (3.10m)を下回り、 その後も水位の上 昇が見込まれず、特 に異常現象が視認 されないとき	冠 水

※ 規制条件の通行止基準雨量のうち、「前期降雨があり」とは『直近の24時間雨量が100mm以上の場合』とします。

※ 7の迂回路については、建設局と神戸市道路公社との間で締結した「H21.12.1付災害時等における相互協力に関する協定書」に基づくものとする。